



- Montageanleitung für Dichtsatz
1. Schraube im Schaltknebel lösen und nach oben abziehen
 2. Blende mit einem passenden Schraubendreher an den Schlitten vorsichtig nach oben abdrücken
 3. Schrauben für Nockenschalter und Blenden-Innenteil lösen und nach oben abziehen
 4. Dichtsatz vorsichtig auf Schaltachse bis zum Anschlag schieben, dabei ist die Lage der Nut in der Schaltachse zu beachten (Achtung: Dichtsatz besteht aus zwei Teilen)
 5. Blenden-Innenteil nun auf die Dichtung schieben.
 6. Mit den Schrauben den Nockenschalter und das Blenden-Innenteil miteinander verschrauben
 7. Blende aufclipsen
 8. Knebel auf Schaltachse montieren

				Tag	Name	Bezeichnung
			Bearb.	16.3.2005	Born	
			Gepr.			85000578_Montage Dichtungssatz KB-N
Ind. Änderung	Tag	Name				ZgNr. G:\SW\Ma\Kunden\Intern\ 85000578