


Betriebsmittelliste

BMK	Hersteller	Artikelnr.	Funktion
F1	ABB	41630016	Absicherung Steuerkreis F2A
K1	KLIBO	87005931	Einschaltautomatik 230V / 50Hz
Q1	KLIBO	86010740	Slaveschutz Uc: 230V
S1	KLIBO	87300096	Umgehungsschalter
X1	KLIBO	40030005	Mastersteckdose 230V
X2	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 1
X3	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 2
X4	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 3
X5	KLIBO	40030005	Slavesteckdose 230V
X6	Bals	40031000	Slavesteckdose 400V
X7	KLIBO	45000114	Einspeisung 32A



-X7 32A [L1 L2 L3 N PE]
 -X1 [L PE N] Steckdose 230V Master
 -X2 [L1 L2 L3 N PE] Steckdose 400V Master
 -X3 [L1 L2 L3 N PE] Steckdose 400V Master
 -X4 [L1 L2 L3 N PE] Steckdose 400V Master
 -X5 [L PE N] Steckdose 230V Slave
 -X6 [L1 L2 L3 N PE] Steckdose 400V Slave
 -Q1 1.7 [1 3 5 13] Slaveschutz
 -S1 F~ [1 2 3 4] Umgehungsschalter
 -F1 F2A [L1 load L1 SP NSP N] Einschaltautomatik

- 2 ~ 1 1.6
- 4 ~ 3 1.6
- 6 ~ 5 1.6
- 14 ~ 13 1.6