


# Betriebsmittelliste

BMK	Hersteller	Artikelnr.	Funktion
K1	KLIBO	87005931	Einschaltautomatik 230V / 50Hz
Q1	KLIBO	86010740	Slaveschütz Uc: 230V
X1	KLIBO	40030005	Mastersteckdose 230V
X2	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 1
X3	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 2
X4	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 3
X5	KLIBO	40030005	Slavesteckdose 230V
X6	Bals	40031000	Slavesteckdose 400V
X7	KLIBO	85095017	Einspeisung



- 2 ~ 1 1.6
- 4 ~ 3 1.6
- 6 ~ 5 1.6
- 14 ~ 13 1.6

-X7 [ L1 L2 L3 N PE ]    -X1 [ L PE N ]    -X2 [ L1 L2 L3 N PE ]    -X3 [ L1 L2 L3 N PE ]    -X4 [ L1 L2 L3 N PE ]    -X5 [ L PE N ]    -X6 [ L1 L2 L3 N PE ]

3Ph~ 400/230V/N/PE 50Hz max. 16A    Steckdose 230V Master    Steckdose 400V Master    Steckdose 400V Master    Steckdose 400V Master    Steckdose 230V Slave    Steckdose 400V Slave    Slaveschütz    Einschaltautomatik