


Erklärung der Anschlüsse KLIBO-Star-Delta-Brake:



Anschluss	Erläuterung
Br	Steuerausgang für Bremsschutz (potential L3-Anschluss)
Y	Steuerausgang für Sternschütz (potential L3-Anschluss)
Δ	Steuerausgang für Dreieckschütz (potential L3-Anschluss)
K1	Steuerkontakt für Timer aktivieren (potential von L3-Anschluss)
N*	Spannungsversorgung bei 230V-Type = Nullleiter bei 400V-Type = Phase L2
L3	Spannungsversorgung bei 1Ph-230V-Type = Phase L bei 3Ph-400V-Type = Phase L3
VA	Freigabe- und Verriegelungsrelais Bremse aktiv-Verriegelung
VK	Freigabe- und Verriegelungsrelais COM (Fußpunkt)
VR	Freigabe- und Verriegelungsrelais Steuerungsfreigabe